

REGULACJA SPRĘŻYNY

Dolot rzutka można regulować dokręcając lub luzując sprężynę główną (1). Dostosuj naciąg sprężyny do swoich potrzeb pamiętając, że im bardziej sprężyna jest naciągnięta tym większy dolot.

Aby dokonać regulacji należy poluzować przeciwnakrętkę (2), a następnie kręcąc pokrętłem trójramiennym ustawić pożądany naciąg (3) po czym zabezpieczyć przeciwnakrętką (2).

UWAGA: Konieczne jest, aby przy minimalnym naciągu sprężyny jej zwoje nie dotykały się wzajemnie. Niezastosowanie się do tego może spowodować uszkodzenie wyrzutni.

